




MIFI
Enrutador inalámbrico portátil. Emite WIFI para conectarse a internet desde cualquier dispositivo



NAVEGAR POR INTERNET

Clic sobre el icono del navegador.
EDGE está instalado en el equipo.



PUESTA EN MARCHA CON EL MIFI ABIERTO

1. Abre el MiFi. Inserta la SIM en su ranura.
2. Encaja la batería.
3. Copia nombre y contraseña de la WIFI (interior de la tapa).




TARJETA SIM (WIFI): 60 MB/mes, 3 meses GESTIONA TUS DATOS

Los datos son para tus tareas escolares. Gestionalos bien para no quedarte sin ellos.



PUESTA EN MARCHA CON EL MIFI CERRADO

1. Enchufa el MiFi a la corriente: el microUSB: en el MiFi; el USB: en el cargador.
2. Enciende el MiFi: manténlo pulsado 3 s.



3. Conéctate a la WIFI:
 - Icono WIFI.
 - Busca tu WIFI y pulsa *Conectar*.
 - Escribe la contraseña.



CUENTAS DE ACCESO A SERVICIOS

- Cuenta **educastur**: intranet, AV, FP distancia
- Cuenta **365**: correo, Teams y apps en la nube

<https://office.com>

AV: aulasvirtuales.educastur.es

FP: fpdistancia.educastur.es

AYUDA INFORMÁTICA

- COIIPA-CITIPA: aplicaciones de uso educativo. Formulario: <https://impulsotic.org/apoyo-Covid-19/>
- CENTRO EDUCATIVO: otras consultas y averías.



educastur)))



alojaweb.educastur.es/web/abierto24x7/ayuda/equipos

